

MONTAGE DE L'ÉLECTROLYSE SUR LE TABLEAU DE TRAITEMENT

1 – Repérage de l'emplacement des vis du tableau

Les vis sont déjà présentes sur le tableau à l'emplacement prévu



2 – Repérage et perçage du boîtier

Retourner le boîtier de l'électrolyse et repérer l'emplacement de vis puis, à l'aide du gabarit fourni, procéder au perçage (\varnothing 2-3 mm)



3 – Ouverture et fixation du boîtier sur le panneau

A - Ouvrir le boîtier de l'électrolyse



B - Présenter le boîtier sur le tableau en avant les pas de vis



C - Fixer le boîtier sur le tableau



D – Fixer le panneau complet sur le mur de votre local technique (Hauteur < 1,5M)



GABARIT DE PERÇAGE DU BOITIER D'ÉLECTROLYSE

